

## RENOVERING OCH FÖREBYGGANDE BEHANDLING AV STYRSERVO

Innan du påbörjar RVS-behandlingen kontrollera att inget oljeläckage förekommer, samt att oljans nivå och kondition uppfyller tillverkarens rekommendationer. **Oljetypen har ingen betydelse.**

- Sätt den medföljande slangen på sprutspetsen.
- Ta ut kolven ur sprutan och fyll den med tubens innehåll.
- Sätt kolven på plats, håll slangen uppåt och tryck ut luften ur sprutan.
- Ta bort påfyllningslocket från oljebehållaren och sug med hjälp av sprutan ca 20 ml olja ur systemet. (Eller tillsätt 20 ml ny kompatibel olja om oljenivån i systemet tillåter det.)
- Sug in luft i sprutan så att kolvkanten ligger vid ca 60 ml och skaka om innehållet ordentligt.
- Spruta in blandningen i oljesystemet. Sätt locket på plats.

Kör som vanligt. Behandlingen är fullbordad efter ca 150–200 mils (30-40 timmars) körning och håller sig i minst 10 000 mil (2 000 timmar).